

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: msn@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.mars.nt-rt.ru

Блоки трансформаторов тока



Предназначен для масштабного преобразования трехфазного тока при работе с прибором «Энергомонитор 3.3Т1 (-С)», который в комплекте с БТТ измеряет активную электрическую мощность с относительной погрешностью $\pm 0,1$ %.

Исполнения БТТ отличаются значением номинального входного (первичного) переменного тока:

0,5 А; 5,0 А; 50 А

0,5 А	МС4.728.003-03
5,0 А	МС4.728.003-04
50 А	МС4.728.003-02