

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: msn@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.mars.nt-rt.ru

Блок коммутации клещей БК10/3000



Значения коэффициента трансформации ТТ (Ктт) определяются в диапазоне от 30/5 до 4000/1 при рабочих токах в пределах от 0,1 I_н до 1,5 I_н, где I_н - номинальный ток прибора. Допускаемая погрешность измерения Ктт не превышает удвоенной погрешности прибора при измерении тока.