

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

**Единый адрес:** [msn@nt-rt.ru](mailto:msn@nt-rt.ru)

**Веб-сайт:** [www.mars.nt-rt.ru](http://www.mars.nt-rt.ru)

## ИТ5000



Регулируемый источник тока «ИТ5000» используется для обеспечения подачи переменного тока в первичную цепь эталонного и поверяемого трансформаторов тока (ТТ) в диапазоне 0-6000 А при проведении поверки ТТ по ГОСТ 8.217

Комплект кабелей регулируемого источника тока "ИТ5000"

№	Наименование	Характеристика		Кол-во
		Сечение	Длина	
1	"К-240"	240 мм <sup>2</sup>	2 м	2 шт.
2	"К-120"	120 мм <sup>2</sup>	2 м	2 шт.
3	"К-50"	50 мм <sup>2</sup>	6 м	1 шт.
4	"К-16"	16 мм <sup>2</sup>	2 м	2 шт.
5	"Кабель ЛАТР-ИТ" МС4.853.220		4 м	1 шт.
6	"Кабель питания ЛАТР-ИТ5000" МС4.853.222		2 м	1 шт.